●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますの

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in

形			名	C25-ST70D
ブ	ラ「	ウ ン	管	25形ティントブラウン管
画	面	寸	法	幅47.8×高さ36.3/対角59.0 (cm) テレビの形 (25形等) は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形寸法を基準とした大きさの目安です。
音声	5実用	最大	出力	10W (総合)
ス	ピ -	- カ	_	5cm×9cm····· 2個
電			源	AC100V 50/60Hz共用
消	費	E	ת	年間消費電力量(160kW·h/年)
/n	54	48	/3	95W (待機時4W)
受信	言チャ	アンネ	ネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV (C13~C35)
端			3	ビデオ1音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ3音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ1映像入力端子 1個 ビデオ3映像入力端子 1個 ビデオ2音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ3S映像入力端子 1個 ビデオ2映像入力端子 1個 AV-BUS II 端子 1個 ビデオ2S映像入力端子 1個 ヘッドホン端子 1個
外	形	寸	法	幅59.6×高さ54.2×奥行48.8 (cm)
質			量	26.5kg
付	酒	30	8	リモコン送信機1個 アンテナアダプター1個 使用上のご注意(別冊)1冊 単3形乾電池R6P(またはSUM-3) 2個 取扱説明書1冊 ご相談窓口一覧表1枚

◆本機は「高調波ガイドライン適合品」です。

「高調波ガイドライン適合品」とは、通産省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に 基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。

ちょっとしたのづかいで テレビの安全



愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。 ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 このような ●上下、または左右の映像が欠けて映る。

●映像が時々、消えることがある。 症状は ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ありませんか ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

故障や事故筋止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずし 必ず販売店にご相談ください。

購入店名

電話 ()

購入年月日

年 甪 Θ

●万一故障などでアフターサービス をお申しつけのときは右の内容を お知らせください。

形名= (テレビ本体) C25-ST70D (リモコン) C-RA1

症状= できるだけ詳しく

道順=付近の目印も

6 株式会社 日立製作所

〒105東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

QR22791


Printed in Japan KN G(H)

HITACHI

日立カラーテレビ

C25-ST70D

取扱説明書



もくじ

ページ

テレビ放送を見るには6	
各部の名称4	
お使いになる前の準備3	
本書の見かた2	
安全上のご注意について2	

CH/セレクトボタンの使いかた 7 音声内容の選びかた 8 ビデオを見るには 9 チャンネル番号などを知りたいとき 9 音を一時的に消したいとき 10 本体で操作するには 10	革の使いかた
テレビゲームを楽しむとき 11 映像・音声設定をするには 12 お好みに合わせて設定を変えたいとき 13 自動的に電源を切りたいとき 14 他の機器との接続使用 15 ●ビデオとの接続など 15	便利な使いかた

	アンテナ線の接続	18
	受信設定について (チャンネル合わせなど)	20
	転倒防止について	
- 1		

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにあり がとうございます。

(最初に)別冊の「使用上のご注意」をお読みください。 本体の取り扱いは、この「取扱説明書」をよく お読みになり、ご理解のうえ正しくご使用くだ さい。

なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓 ロ一覧表とともに大切に保管してください。

保証とアフターサービスについて ……27 **故障かな?と思ったら** ………27 位 様 …………裏表紙

安全上のご注意について

ご使用の前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお 読みのうえ正しくお使いください。

〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書(別冊を含む)および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と 意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

整生 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 る内容を示しています。

注意 この表示を無視して、缺った取っないとします。 で物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容およ

絵表示の例


△記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。 △配与は書台(江流で日の)。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

本書の見かた



お使いになる前の準備

アンテナ線をつなぐ 18 19

⚠注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

お手持ちの機器をつなぐ

豊富な端子群をフルにご活用ください。 15 ~ 17

リモコンに乾電池を入れる

①電池ぶたをはずす

電池ぶたを押しながら、 矢印の方向にずらします。



②乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を+、 一の表示どおりに入れます。



3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押 して戻します。



電源プラグをコンセントに差し込む

∧ 警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。

|リモコンの取り扱い



30. 內中 (1) 30. 內中

↑ 注意 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いでください。電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス ⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示とおり 正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、 液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。

●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メー トル、左30度、右30度では、約3メートルの範囲内をご 使用の目安としてください。


(ご注意) リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かない でください。故障の原因となります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンか ら取り出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換し てください。


(ご注意) ラジオをお聴きになるときのご注意

本機の近くでラジオなどを使用すると、ラジオ放送に 受信障害が出ることがあります。本機から離してご使 用ください。


●リモコン



●テレビ本体




後面



テレビ放送を見るには

3



本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモ コンでは電源が入りません。

まず本体の電源スイッチを押してください。

このときは、2の操作から始めてください。

電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャン ネルが現れます。電源を切るときは、もう一度押します。







チャンネルを選ぶ (1~12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともで きます。 9

選択ボタン こを使って、チャンネ ルのアップダウン選局もできます。





音量を選ぶ

音量の大きさが数字と▮▮▮▮■■■で画面に表示されます。



大きくなる



〈最大〉

小さくなる

〈最小〉

(メモ) リモコンの操作は

メニュー音声切響 決定

スタンパイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモ コンの操作は可能です。

電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、 電源の「入・切」もリモコンでできます。

工場出荷時のチャンネル設定

本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局を設 定しています。チャンネルの設定は変更することもで きます。20


(ご注意) 動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とと もに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の 電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

CH/セレクトボタンの使いかた


本機のリモコンには、矢印(▲▼◀▶)マークのついた選択ボタン(◀♣♦)がついています。この 中の▲▼ボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。

また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、CH/セレクトボタンを使って、ほと んどの機能の設定ができます。



機能設定のしかた

メニューボタンを押す






● 映像段字 ● 育声投定 ● 他の設定 ②で選んで 決定 を押す 基本の使

61

か

た

◆で項目を選び、決定ボタンを押す



設定画面が現れます。


12 12 13 20 など 14

各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

◆♪で調節する

ごで項目を選んで、< ▶で調節します。</p>

「●映像設定を選んだときの) 設定画面表示の例



② 設定が終わったら、<▽▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す </p>


戻り 終了

「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面に戻ります。

画面表示が消えて、設定が完了します。 メニューボタンを2回押しても、画面


音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容 を選ぶことができます。



二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切換わります。



ステレオ放送のとき


ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。 (「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくな ることがあります。

注音声と副音声について

- ●洋画やニュースなどの2ヵ国語放送のとき、日本語に吹き替えて送られてくる音 声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- ●放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で送る場合があります。

ビデオを見るには



お手持ちのビデオと本機の入力端子を接続します。 接続についての詳しい説明をご参照ください。 15~17 日立製AV-BUS端子付と組み合わせると、操作が簡単 になります。[16]

電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現れます。


(前にビデオを見ていたときは、ビデオ:1などのビデオ画面になります。)



入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているビデ オ入力を選びます。





? ビデオを再生する


ビデオ:1

ビデオの再生中にテレビを見るには 途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンを押して 「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押し てください。


チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、 しばらくすると小さくなります。 表示を消すときは、もう一度押します。







画面表示

●テレビ放送	送のとき	●ビデオのとき
4	モノラル放送時(緑)	
4 モノラル	モノラル指定時(緑)	ビデオ:1 一ビデオ入力番号
	二重音声放送時(赤) 例)主音声	
4	ステレオ放送時(黄)	

音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたときや、来客のときなどに便利です。

消音ボタンを押す


音が消えて、画面に図のような表示が出ます もう一度押すと元の音量に戻ります。








消音にしたままでも音量▼ボタンを押すことにより、消音を解除 したときの音量を下げることができます。音を出すときは、もう 一度消音ボタンを押すか、音量▲ボタンを押してください。



本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。






電源を入れる

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。 スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているとき(スタンバイ 状態)に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう 一度電源スイッチを押してください。

入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、 図のように切換わります。



3 チャンネルを選ぶ

▲押す:1→2…12の順に変わります。(出荷時の設定)

▼押す:12→11…1の順に変わります。(出荷時の設定)



空きチャンネルの飛び越し選局 26 の設定を行えば、 空ぎチャンネルを飛び越して放送されているチャンネ ルを早く選局することができます。

音量を調節する

音量の大きさが数字と ■■■■ で画面に表示されます。









《最大》

テレビゲームを楽しむとき



「」 テレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ3入力端子を接続する

●テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。



ビデオ3入力のS映像端子と映像端子は、画質が低下しますので同時に接続しないでください。必ず、どちらか一方 のみを接続してください。

音量を調節する

音量の大きさが数字と▮▮▮▮▮▮ で画面に表示されます。

63

《最大》



8 9

大きくなる

小さくなる

ゲームPボタンを押す

《最小》

テレビチャンネルに戻すときは、チャンネル ボタン1~12を押します。



ビデオ:3 ゲームに適した明るさの

ゲームPボタンについて /x E

ゲームPを選ぶと、入力は前面のビデオ3入力端子に変わります。

ゲームタイマーについて

ゲームP(ポジション)を選択しますと、時間が経過(1時 間、1時間30分、…最大4時間) するごとに、時間とイラス トで表示します。(約5秒)表示時間を目安に適度な休憩を とり、お楽しみいただけます。一度電源を「切」にすると 経過時間が0に初期化されます。



(ご注意)

●電源スイッチON直後は、画面の内 容により若干色ムラを生じる場合 があります。

画面になります。

サームの種類・内容によっては、 画面が欠ける場合があります。

便利な使

61

か

た

便利な使い

か

映像・音声設定をするには

映像設定

お好みに合わせて、明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベ ル、画質の調節ができます。

音声設定


お好みに合わせて、高音、低音、バランスの調節ができます。また、ステレオミュート (コマーシャル音などを小さくする) の設定ができます。

メニューボタンを押す

《メニュー》画面が現れます。




2 章で「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す



● 映庫投定● 音声設定● 他の搬定● タイマー・② 介護人で「決定」を乗す

2 章で「音声設定」を選び、 決定ボタンを押す



● 映像設定● 音声設定● 他の設定● タイマー② で悪んで

3 ←で設定したい項目を選び、

▼ ト で調節する


6.	. 6	調整のポイント
暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合 わせて見やすく
赤っぽくなる	緑っぽくなる	所色がきれいに見 えるように
色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに
暗い部分がより 暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わ せて、見やすく
やわらかな画質 になる	くっきりした 画質になる	ふだんは中央で
	赤っぱくなる 色が淡くなる 暗い部分がより 暗くなる やわらかな画質	暗くなる 明るくなる 赤っぽくなる 緑っぽくなる 色が淡くなる 色が濃くなる 暗い部分がより 暗い部分が 明るめになる やわらかな画質 くっきりした


標準を選んで決定を押すと、工場で設定した標準レベルに戻ります。

3 ○で調節したい項目を選び、

_ ◀ ▶ で調節する

音声設定 で項 目	0	· 60	調節のポイント
ステレオ ミュート	切◀	λ	「入」ですると、ドラマやので入っているのでは、インマーンの場合のです。 かっている できまり はいい さきまり はいい できまり はいい できまり はいい がっこう はい がい かい いい かい いい がい いい がい いい がい いい がい いい いい いい いい いい
高音	高音がおさえ られる	高音が強調される	高音、低音は-6~ +6、バランスは -12~+12までの
低音	低音がおさえ られる	低音が強調 される	設定ができます。 お好みに合わせて 設定してください。
バランス	左スピーカの音が 強調される(-)	右スピーカの音が 強調される(+)	一度設定すると、 そのまま記憶され ます。






4. ▼↓▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す

●調節後は、チャンネル切換をしたり、電源を切っても記憶されます。


通常時とゲームP時それぞれについて明るさ、色あい、 色の濃さ、黒レベル、画質はお好みの画像に設定でき ます。



お好みに合わせて設定を変えたいとき

オート電源オフなどの設定ができます。

お好みに合わせて設定してください。



2 こで「他の設定」を選び、決定ボタンを押す








映像設定
 日西設定
 セの設定
 タイマー
 ② で唱んで (決定) を押す

3 ↑で設定したい機能を選び、 < トで選択する



設定項目	85	設定のポイント
コントロールモード	BUS→ AV	日立のビデオと接続するときに合わせま す。 16
オート電源オフ	切→→入	放送終了後、電波が止まったとき自動的 にテレビの電源をオフにしたいとき「入」 にします。

✓ ▼ ▼ ▼ 「終了」を選び、決定ボタンを押す







[X E]

設定を変えたときの効果

コントロールモード

後面のAV-BUSII 端子の信号方式が切換わります。 日立のAVコントロール、AV-BUS端子付ビデオをお使い のときに、「ビデオを再生するだけでビデオの映像が出る」 といった自動機能を確実に働かせるための切換えです。 BUS: AV-BUS端子付ビデオのとき

AV: AVコントロール端子付ビデオのとき

オート電源オフ


オート電源オフを「入」にすることにより、テレビ放送 を見ているとき放送が終了して電波が止まると、約5分後 に電源が切れます。ビデオ入力のときは切れません。

ご注意 オート電源オフについて

- ●電波状態によりオート電源オフ機能が働かない場合が あります。
- ●オート電源オフで電源が切れる前にテレビの操作を行った場合、最後に操作を行った約5分後にオート電源 オフ機能が働きます。

自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。



2 🗘で「タイマー」を選び、決定ボタンを押す









3 ◆ ▶ で時間を設定する



ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。

ボタンをチョン、チョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わります。



∡ ◆ ↓ ▶ で「終了」を選び、決定ボタンを押す







る 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。

オフタイマーを確認、解除するには

確認	解除
上記 1、2 を行います。	①上記 1、2 を行います。
	② ◆◆▶で「タイマー取消」を選び、決定ボタンを押す。
\	+
画面に残り時間が表示されます。	オフタイマーは解除されます。
上記 4 で確認を終了します。	上記 1 で終了します。

ご注意 オフタイマー使用時のご注意

- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰 しても、安全のためテレビはオフになります。
- ●タイマー動作は時間を設定したときからスタートします。


MX =/

オフタイマーの設定範囲について

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間 (1分間隔)です。

他の機器との接続使用

ビデオとの接続



使いかた

入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする

●画面に「ビデオ:1」の表示が出ます。



ビデオ:1

2 ビデオを操作する

「「S映像出力端子付ビデオをお持ちの場合

S映像端子は、明るさの信号と色の信号を分けて送る信号用の端子です。お手持ちのビデオにS映像出力端子が付いている場合、S映像コードの接続をされることにより、より良い画質でビデオを楽しめます。

このとき、ビデオのS映像出力および音声出力は、本機ビデオ2入力のS映像入力端子および音声入力端子に接続し、入力切換ボタンで「ビデオ:2」にしてビデオを操作してください。


便利な使いかた

日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になると、ビデオ の操作でテレビの電源の「入・切」と入力を切換えるこ とができます。 15 の接続をした後、下図の接続をします。

日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用になると、 ビデオの操作でテレビの入力を切換えることができます。 15 の接続をした後、下図の接続をします。

AV-BUS端子付ビデオ AV-BUS AV-BUSI



使いかた

○コントロールモ

ードの設定を

「BUS」に合わ

せます。13

ビデオを操作する

入れると

ビデオの電源を …… テレビの電源が入り、入力切換が 「ビデオ:1」になり、ビデオ画面にな

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「テレビ」に戻っ て、テレビの受信画面になります。

切ると

ビデオのオフタイ … テレビの電源も切れます。

マー機能を使っ て、電源を切ると

使いかた

デオを操作する

入れると

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「ビデオ:1」に なりビデオの画面になります。

換ボタンで「ビデ なります。

ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「ビデオ:1」に

オ」にすると

換ボタンで「テレ ます。

ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「テレビ」になり

ビ」にすると

電源を切ると ……… テレビの入力切換が「テレビ」になり


AV-BUS接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AV-BUSIは「ビデオ:1」の入力で動作します。

AVコントロール接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AVコントロールは「ビデオ:1」の入力で動作します。


ビデオカメラとの接続



使いかた

入力切換ボタンで 「ビデオ:3」にする

◆本体の入力切換ボタンを押しても、「ビデオ:3]



2 ビデオカメラを操作する

(ご注意)

リモコンのゲームPボタンでゲームを選ぶと、ビデオ3入 力はゲームモードとなります。入力切換ボタンでビデ オ:3に切換えてください。

ビデオディスクプレーヤーとの接続


ビデオディスクブレーヤー

使いかた

入力切換ボタンで 「ビデオ:2」にする

ビデオディスクプレーヤーを 操作する

接続はビデオ1.2.3入力のいずれでも接続できます。 ビデオ1,3に接続したときは、それぞれ入力\ 切換ボタンで「ビデオ:1」「ビデオ:3」を 選んでください。



S映像出力端子付 ビデオディスク プレーヤーの場合


主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。

●音声信号入出力接続コード HPU-121(コード長1.5m)

主にHi-Fiピデオの音声入出力端子との接続、ステレオ装置との接続 に使用します。

●映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)

主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。 ●映像・音声信号入出力接続コード HPU-200AV(コード長2m)



主にHi-Fiピデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

(ご注意) 接続時のご注意

S映像端子を接続


した場合、この映

像端子は接続しな

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の 原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●ビデオ2.3入力のS映像端子と映像端子は、画質が低下しますので同時に接続しないでください。必ず、どちらか一 方のみを接続してください。


UHF/VHFアンテナ線の接続

UHF/VHFアンテナが混合のとき



1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に 接続する

UHF/VHFどちらか一方のとき



1 アンテナアダプターまたは、U/V混合器(別売り)を UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する


(メモ) アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、19 を見て接続してください。

△注意

アンテナエ事には、技術と経験が必要です ので、販売店にご相談ください。

UHF/VHFアンテナが独立のとき



- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器(別売り)にアンテナアダプターを接続し、 UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

(ご注意) アンテナ線接続時のご注意


●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用を おすすめします。

/ 平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安 定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま 模様が現れたりします。

- ●室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けく ださい。
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類 をできる限り難してください。

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

先端を加工する



3C-2V 折り返した編組線 (ケーブルが細い場合)

2 ふたをあける



3 ビニール線を切断する

/ ※ツメに接続されている ビニール線 (2本共) を切断する

4 同軸ケーブルを取付ける

● しん線をこの湯 に押込む

5 ふたをしめる



UHFフィーダーの接続

5 先端を加工する



2 U/V混合器(別売り)、または アンテナアダプターに接続する





UHF/VHFアンテナが独立のときは、U/V混合器(別売り)に接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。


/VHF平行フィーダーなどで、` 代用されますと、画質が悪く ∖なります。

アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

4 先端を加工する



2 ネジをゆるめ、平行フィーダー を接続する



設置

チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができ ます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他の チャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」 [22] をご覧ください。

地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

[地域番号一覧表](1997年7月現在)

()内の数字は表示番号を示します。

4° :■		25.0	* 然漢			-			リモコ	ンボタン					
存構	杨西名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1t	12	
	e) eg	01	1 北海道常送		3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化教送		35 北海道テレビ		12 NHK教育	
	16,:1	48		2 NHK教育		33 テレビ北海道			7 乳鞭テレヒ	37 北海道文化放送	9 NHK総含	39 北海道テレヒ	11 北海道放送		
	12.0	49		2 NHK教育					7札幌テレセ	53 北海道教送	9 NHK総含	59 北海道文化数送	61 北海道テレビ		
	帯立	50				4 NHK総合		8 北海湯茂送	32 北海道文化放送		34 壮海道テレビ	10 礼帳テレビ		12 NHK教育	
1	\$M35	51		2 NHK教育		1			7札親テレヒ	39 北海道テレビ	9 NHK総会	41 北海道文化放送	11 北海道放送	1	
	函數	52	21 テレビ北海道	27 杜海通文化应达	35 北海道テレヒ	4 NHK総合		6 北海湯散送				10 NHK教育		12 礼機テレビ	
	医小牧	66	47 テレヒ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化數述	55 北海道放送	57 乳幌テレビ	61 北海道テレビ		-			1	
	小喇	67		2 NHK牲育		4 北海道テレビ		*	7札幌テレビ		9 北海道放送	24テレビ党海道	11 NHK総会	26 北海道文化2	
	*	68		2 NHK红膏	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北周瀬テレビ		7札幌チレビ		9 NHKEA		11 北海道旅送		
	80	02	1 青森放送		3 NHK総合		5 NHK教育		30 雪森朝日放送		38 胃嚢テレビ				
R A	Λē	53	-			3) 青森朝日放送		33 青森テレヒ	7 NHK数章		9 NHK総会		11 10 22	-	
g ž.	基础	03				4 NHK総合		6 带手数送		8 NHK飲膏	V	33 めんごいテレド	31 増手網日テレヒ	35 テレビ告手	
7 ×	业台	04	1 夏北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 東日本放送		34 宮城テレビ			12 始台放送	
	林田	05		2 NHK物育					31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ	9 NHK概合		11 秋田放送	, = 0.00 M	
大型	大館	54				4 NHK総合	57 秋田テレヒ	6 秋田放送		おから数者			11 9000000	59 秋田朝日故	
	u#:	06				4 NHK教育		36テレヒュー山形		8 NHK#S		10 山形栽选	30さくらんはテレビ		
l) a	同国	55	1 山彩玄波		3 NHK較合			6 NHK##		22 テレビュー山形		39 山形テレビ	300 Y 3K 10 P	248 (5 A 13 7 L	
	福島	07		2 NHK教育		31テレビュー機構	-	1	33 福島中央テレビ	35 MAN X	9 NHK設合	33 1410 / 0 €	11 福島テレセ	246 (5847 6	
	会 # 看 4	56	1 NHK設合		3 NHK教育		-	6機島テレゼ		37 福島中央テレビ	41 福島敦送	-	II WAR PUT.	47 テレビュー機	
	. na	57		32 テレセュー領集		4 NHKBA	 	34 福島中央テレビ		8種島テレビ	4	10 NHK教育			
	4.6	08	44(1) NHK联合		46(3) NHK教育	42(4) 日本テレビ		40(5) TBS7 LE		38(8) フジテレビ		36(10) テレビ朝日		36 補島程送	
**	62	69	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBS7 LE		58(8) フジテレビ		60(10)テレビ朝日	<u> </u>		
\dashv	字数层	09	29(1) NHK社会		27(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ		19(10) テレビ朝日		62(12) テレビ県	
	₹#	20	51(1) NHK統合	-	49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ		55(6) TBS7 LE		57(8) フジテレビ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			17(12) テレビ東	
-+	64	10	52(1) NHK社会		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBS 7 LE		58(8) フジテレビ		59(10) テレビ朝日 60(10) テレビ朝日	A. A. B. T	61(12) テレヒ東	
F IE.	4i ‡	71	43(1) NHK社会		45(3) NHK教育	39(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレヒ		35(8) フジテレビ			●48 群馬テレビ	62(12) テレビ東	
-+	#40	11	1 NHK社会		3 NHK NE	4日本テレヒ	●14 MXテレヒ	6 TBS 7 LE			*** ** · · · · · · · · ·	33(10) テレヒ朝日	■41(48) 家馬テレヒ	31(12) テレビ東	
=	联 :	~2	33(1) NHK社会		35(3) NHK##	25(4) 日本テレビ	- 14 - 14 - 15 C			8 フジテレビ	●38テレビ埼王	10テレビ朝日		12 テレヒ東京	
	- 2	12) NHKES		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレビ	23(6) TBSテレビ 6 TBSテレヒ		21(8) フジテレビ 8 フジテレビ	■28(38) テレヒ場主			17(12) テレビ寮?	
-	2383	13	1 NHK联合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレヒ	6 TBS T LE	●38 テレビ領玉			10 テレビ朝日	●46 千黒テレヒ	12 テレビ東京	
	177	~3	51(7) NHK社会		49:31 NHK教育		●47/14) MXテレビ		●38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10テレビ朝日	●46 千里テレヒ	12 テレヒ東京	
` 	5.0	-3	30(1) NHK接合		32(3) NHK数官			55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレヒ朝日		61(12) テレヒ東3	
-	4	14	1 NHKKE				●28(14) MXテレビ	24(6) TBSテレビ		22(8) フジテレビ		20(10) テレビ朝日		18(12) テレビ東3	
}	Cigi	1		-	3 NHK数省	4日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBS テレビ		a ブジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ朝日		12 テレビ東京	
₹ -	7 · 10	75	33(1) NHK联合		29(3) NHK教育	35(4) 日本テレヒ		37(6) TBSテレビ			●31(42) TVKテレビ	41(10) テレビ朝日		43(12) テレヒ栗)	
-	\±¥	76	52(1) NHK社会		50/3+NHK教育	54(4) 日本テレヒ		56(6) TBSテレビ			B46(42) TVKテレビ	50(10) テレビ朝日		62(12) テレビ東ス	
_	#14		47(1) NHK配合		49:31 NHK推画	51(4) 日本テレに		53(6) TBSテレビ		55(8) フジテレビ	61(42) TVKチレビ	57(10) テレビ朝日		59(12) テレビ東京	
4 F	新華	`5				21 新潟テレビ21	5 新潟放送	29 テレヒ新潟		8 NHK総含		35 新潟総合テレビ		12 NHK教育	
-	- FE	-9	1 NHK教育		3 NHK総合			27 テレビ新潟		33 新潟総合テレビ		10 新潟鉄道		37 新潟テレビ21	
_	医 山	16	1 非日本放送		3 NHK総合					ロチューリップテレビ		10 NHK教育		34 富山テレビ	
!	*3	."9	50 北日本版选		48 NHK股合					2チューリップテレビ		46 NHK数膏		44 富山テレヒ	
<u>'</u>	술문	17	.,			4 NHK融合	25 北機朝日放送	6 北險救送		8 NHK教育		33 テレビ金沢		37 石川チレビ	
Ξ	ą.z	18			3 NHK放資						9 NHK総合		11 槽井放送	39 横井テレビ	
-	郵品	19	1 NHK軟合		3 NHK教育		5 山梨飲送	37 テレビ山梨					-		

(ご注意)


地域番号一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チ ャンネルの合わせかた (マニュアル) [22] によって設定を行ってください。

一部の放送局は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定(26) を「スキップしない」に設定してください。

∆× €

工場出荷時の設定に戻すには、手順 6 で「00」(つ つ) を入力します。

			т									-		
多道	都市名	摊摊							ンボタン		т			,
府県		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	長野	50	-	2 附长総合			20 長軒朝日散送		30 テレビ信州	30 長野散送	SNHK教育		11 信紙放送	
典野	養田	58	40 景野放送		3 附帐教育	4 NHK総合		6億種放送	42 テレビ信州		44 長對朝日放送		ļ	
	松本	80		44 NHK総会			50 系對朝日放送	<u> </u>	48 テレビ賃州	42 異野放送	46 NHK教育	<u> </u>	40 信義教送	
挺単	*	21	1 乗淘テレビ		3 NHK総合		5 中部日本教送		35 中東テレビ		9 NHK飲膏		11 名古駅テレビ	37 岐阜放送
	#四	22		2 NHK教育		31 解母第一テレビ	33 時間朝日テレモ	35 テレヒ 静岡			9 NHK総合		11 静岡放送	
	英松	59				4 NHK総合		6 時間放送		BNHK数膏	28 静岡朝日テレビ	30 解図第一チレビ		34 テレビ酵陽
井岡	富士高	81		54 NHK教育		27 時間男―テレヒ		29 静岡朝日テレヒ			52 NHK経合		41 韓國放送	39テレビ静隆
	温度	82		51 NHK教育		61 辞母第一テレヒ		57 解陶朝日テレヒ			53 NHK概含		55 韓國放送	59 テレヒ酵母
	馬田	83	1 NHK総合		3 NHKR#		5 种细胞法			48 卵岡県ーテレビ		50 静岡朝日テレヒ		58 テレビ 神田
	名古屋	23	1 東海テレビ		3 NHK配合		5 中部日本批送		25 テレビ愛知		9 NHK教育		11 名古屋テレヒ	35 中京テレヒ
受知	24	84	56(1) 乗海テレビ		54(3) NHK総合		62(5) 中部日本放送		52(25) テレヒ亜知		50(9) NHK教育		60(11) 名古置テレヒ	58(35) 中京テレヒ
	**	85	57(1) 衰海テレビ		53(3) NHK総合		55(5) 中部日本粒送		49(25) テレビ養知		51(9) NHK政省			59(35) 中京テレビ
		24	1.要為テレビ		3 NHK融合	-	5 中麓日本敦选	·	25テレビ業職	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9 NHK教育	33 三重テレヒ	11 名古屋テレビ	35 中東テレヒ
三章	伊勢	86	57(1) 東海テレビ		53(3) NHK総合	 	55(5) 中部日米放送				49(9) NHK教育		61(11) 名古屋テレビ	
	大津	25	5117,22700	28(2) NHK総含	SO(3) TE INEE E	36:4) 毎日放送	33(3) + 4 (1)	38(6) 朝日推送	1	40(8) 製画テレヒ	13(3) (11(2)	42(10) 緩発テレビ	30 ゲわ瀬放送	46(12) NHK教育
迫實	序模	87		52(2) NHK総合	-	54(4) 毎日放送		58(6) 朝日推進		60(8) 朝西テレヒ		62(10) 統元テレビ	56(30) びわ瀬放送	ļ
京都	24	26		2 N+K製金		4 報日放送	●19 テレヒ大阪	5 朝日教送	●26 業長テレビ	日配西テレビ	34 京都テレビ	10 展示テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
大板	大阪	27		2 NHK数余			19テレヒ大阪	6 # 8 # # # #	●30 テレビ和電山	8 関西テレビ	●34 京都テレビ	10 級先テレビ	●36 サンテレヒ	12 NHK教育
A 88	神戸	28		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 等日並送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送	●30 テレビ和歌山	8 関西テレビ	●34 京都テレヒ	10 観光テレビ	\$36 977 DC	12 NHK教育
	6 B	-					■19 7 D C . N M		#30 FVE AURILI		- 34 RM 7 CE			
兵庫		89		50(2) NHK総合 51(2) NHK総合	56(36) サンテレビ 55(36) サンテレビ	54(4) 等日教送		58(6) 朝日放送	-	60(8) 附西テレビ		62(10) 観光テレビ		52(12) NHK教育
	- 単石	90				53(4) 毒日數道		57(6) 朝日放送		59(8) 郷西テレビ		61(10) 競売テレビ		49(12) NHK教育
	_	-	-	44(2) NHK総合	36 サンテレビ	34(4) 暴日數送	A	38(6) 朝日放送	ļ	40(8) 朝西テレビ		42(10) 競売テレビ		46(12) NHK教育
業員	華良	29	 	2 NHK総合		4 毎日放送	●19 テレヒ大瓶	6 朝日放送		8 間西テレビ	55 茶魚テレビ	10 技売テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
a 歌 山	和數川	30		32(2) NHK概含		42(4) 番日放送		44(6) 朝日拉送		46(8) 慰西テレビ		48(10) 鉄売テレビ	30 テレビ和歌山	26(12) NHK教育
馬取	異取	31	1日本海テレビ		3 粉米製含	4 NHK教育						22 山陰放送		24 山籍中央テレビ
条便	£;I	35	30 日本海テレビ					6 NHK離含		34 山陰中央テレビ		10 山陰放送		12 NHK教育
	漢由	61		2 NHK総合	54 日本海テレビ		5 山陰荒送			56 山陰中央テレビ	9 NHK教育			
川川	開山	-	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海並送	3 NHK教育		5 NHK総合		35 岡山放送		9西日本テレビ		11 山陽放送	
	広島	34	31 テレビ新広島		3 NHK概含	4 中国教送			7 NHK教育			35 広島ホームテレビ		12 広島テレヒ
広島	福山	60	1 NHK総合		24 広島ホームテレビ		26 テレヒ新広島		7 NHK教育			10 中国放送		12 広島テレビ
	Ą	91	1 NHK教育		24 広島ホームテレビ		5広島テレビ		26テレビ新広島		9 中國放送		11 NHK総合	
	шП	35	1 NHK教育	<u> </u>		28 山口朝日教送			38テレビ山口		9 NHK総合		11 山口兼送	
اعلا	下間	92		2 九州朝日放送	33 テレビ山口	4 四日被遇	35 福岡敦送	B NHK総含	39 NHK総含	8 AKB毎日放送	23 F L E O	10 テレヒ西日本	21 山口朝日放送	12 NHK放青
	丰富	93	14 种依教育				31 山□朝日教送		20 チレビ山口		16 NHK総合		18 山口鉄道	
	*100	94			3 NHK総合	4 中国放送	31 チレヒ新広島	35 広島ホームテレヒ	7 NHK教育		26 山口朝日放送	22 テレビ山口	11 山口放送	12 広島テレビ
#A	证典	36	.1 四国放送		3 NHK經合	4 等日放送		8 朝日放送		8 関西テレビ		10 観光テレビ		12 NHK教育
6 111	基础	37	19テレビせとうち	33 無戸内海放送	39 NHK教育		37 NHK联合		31 岡山放送		41 西日本放送		29 山鴨放送	
	4	95	16テレビせとうち	42 維戸内海並送	40 NHK教育		44 NHK総合		22 岡山放送		20 西日本放送		18 山陽牧送	
	1124	38		2 NHK教育		25 愛植朝日テレビ	29 あいテレヒ	5 NHK組合		37 全性放送		10 南海放送		
RH	新居海	62		2 NHK経合		4 NHK教育	14 愛植朝日テレヒ	6 南海航送		36 黄蜡散送		27 あいテレセ		
	今省	96		30 NHK教育		17 愛媛朝日テレビ	27 あいテシセ	32 NHK総合		36 黄蝉散送		34 南海放送		
E, 90	裏知	39				4 NHK報合		6 NHK教育		8高知テレビ		38 テレヒ高知		40 さんさんテレビ
	推岡	40	1 九州朝日並送		3 NHK総合	4 RK8集日放送		6 NHK教育			9 テレビ西日本		19テレビQ	37 福岡敦送
40	北九州	63		2 九州朝日旅送	23 テレヒロ	35 福岡放送		6 NHK総合		8 9KB集日放送		10 テレビ西日本		12 NHK教育
	久智米	97	14 テレビQ	46 NHK総合	48 RKB每日放送	52 福岡放送	54 NHK教育	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本					
	大掌田	98	19テレビロ	43 福岡蔥送	50 NHK教育	53 NHK総合	55 テレヒ西日本	58 九州朝日故議	61 RKB每日放送					
ē賈.	佐賀	41	14テレビロ	36 サガテレビ	38 NHK総合	40 NHK教育	48 RKB每日牲进	52 福岡敦遂	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本			11 報本放送	
	長崎	42	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長嶋		25 長橋国駅テレビ		27 長嶋文化敦送	
L MI	佐世伊	99		2 NHK教育		17 長崎国際テレビ		31 集體文化放送	******	B NHK総合		10 長崎放送		35 テレビ長崎
本	数本	43		2 NHK教育	16 積本朝日放送				22 館本県民テレヒ	34 テレビ資本	9 NHK総合		11 報本放送	
t 53	大分	44			3 NHK総合		5 大分胜逃		36 テレビ大分		24 大分朝日放送			12 NHK教育
\neg	高級	45	35 テレビ宮崎							8 NHK能含		10 宮橋放送		12 NHK教育
100	経岡	64	39 テレビ宮崎	2 NHK教育		4 NHK総合		6 客輪放送						
-	廣見島	46	1 爾日本胜送		3 NHK配合		5 NHK批算		30 魔児高級先テレビ		32 順児島放送		38 奄児島テレビ	
党馬	阿久楼	65		17 東児島統元テレビ		23 廣境島放送		35 廃党島テレビ		8 NHK総合	-T -T-C-#10X-401	10 承日本放送		12 NHK敦育
	_	-		2 NHK総合						8. 44 テレヒ		10 琉球教送		12 NHK教育
神網	美術	47									28 琉球新日放送			




2 メニューボタンを押し、 ◆で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す



21

受信設定について(つづき)



♀ ○で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



1

Çで「CHボタン」を選び、 を選択し、決定ボタンを押す

(注)10キー(CATV)を選択していると、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。 CH合せ(地域番号)の表示が消えます。



5 ◆で「CH合せ(地域番号)」を選び、決定 ボタンを押す




★ チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定 ボタンを押す



7 4↓▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す

|チャンネルの合わせかた(マニュアル)


地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネ ルを追加したい場合に、チャンネルを設定することができます。



メニューボタンを押し、♀ で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す



🕗 🗦で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



♀ で「CHボタン」を選び、▼ ▶ で「ワンタッチ」 を選び、決定ボタンを押す

■工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。

●ワンタッチ:1回だけボタンを押せば選局できます。

2桁の数字で選局できます。



で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定 ボタンを押す



Çで「設定モード」を選び、▼ ▶ で「CH」を 選択する



Çで「ボタン番号」を選び、▼ ト で「5P」を 設定する



●最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。



〕で「チャンネル」を選び、 ▼ ▶ で「42」を 設定する



	戻り	終了	⊕で選択	
拿 で	「設定	Œ	ード」	を


 設定したチャンネルで、微調したい場合は 選び、 ◆ ト で「微調」に設定する

こで「チャンネル」を選び、 ◆ ト で同調をずらし微調する

複数のチャンネルを変更する場合

6 ~ ② の操作をくり返します。

▲↓▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す



詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ 可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。

「CH」「微調」の選択について

酚の操作のときにトを押すと、選局モードがつぎ のように変わります。

受信設定について(つづき)

10キー方式について


CATVをご覧になる場合に、チャンネルが12局を超えるときは、10キー (CATV)を選択します。VHFおよびCATV(C13~35)を①~⑩がタンで選局することができます。

10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

1~9 …数字の1~9

10。……数字の0

例) 7チャンネル ……10。7




000

(ご注意) 10キーモード時のご注意

- ●10キー (CATV) を選択しますと、UHFを受信することはできません。
- ●「CH合せ(地域番号)」は設定できません。

10キー方式にかえる場合

 メニューボタンを押し、 で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す





2 🗘で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す






3 ○で「CHボタン」を選び、 ▼ で「10キー (CATV)」を選択し、決定ボタンを押す






△ ◆ ◆ で「終了」を選び、決定ボタンを押す




微調する場合

電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。例》C35チャンネルを微調したいとき

か 微調したいチャンネルボタンを押す




② メニューボタンを押し、↓で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す





会で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す






② ↑で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定
ボタンを押す










6 ♣で「チャンネル」を選び、**▼** を で「微調」する





▼ ◆ ○ 下で「終了」を選び、決定ボタンを押す




複数のチャンネルを変更する場合 ①~②の操作をくり返します。

設

空きチャンネルの飛び越し選局

本体のチャンネルボタン、リモコンの選択ボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局できます。

例) リモコンの「12」のチャンネルボタンを飛び越したいとき



メニューボタンを押し、🗘 で 「他の設定」を選び、決定 ボタンを押す

④で進んで 決定 を押す

夕

○で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

「CHスキップ設定」を選び、決定ボタンを 押す

■ 常徳成年 C Hボタン: ワンタッチ 10キー (C A T V C H合せ (報道番号) C H合せ 「マニュアル! {C Hスキップ数定}

終了 決定 を押す

¼ ↓で「12P」を選び、 ト で「スキップする」を

○日スキップ報定 9P スキップする スキッフレない 10P スキップする スキップレない 11P スキップする スキップしない 12P:スキップする スキップしない 12P:スキップする **乗り 軽す ⊕で重収 決定 で終**

複数のチャンネルを飛び越しする場合

₫ の操作をくり返します。


決定ボタンを押し、◄彙▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す


10キーモード時の空きチャンネルの飛び越し選局について 10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛び越し選局を設定することがで きます。

工場出荷時、C13~C35チャンネルは、「スキップする」に設定されています。


転倒防止について

ブラウン管(前面)は重いので安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を行って ください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。





ひもまたはクサリ、および取付具 については市販品をご利用いただ き、確実に支持できる壁や柱等を お選びになり、しっかりと固定し てください。



専用のテレビ台(別売 り) との固定は、テレ ビ台の取扱説明書をご 覧ください。

保証とアフターサービスについて

保証について

- ●この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますか ら、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 (ただし、ブラウン管のみは2年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り、有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店

●修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づ いてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修 理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受け られなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転 居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

//メモ

CATV (ケーブルテレビ) について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できま す。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。 また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信 契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しく は、CATV関係各社にお問い合わせください。

故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。 販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買 い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参 照ページ	
画面が出ない音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致。	入力切換位置を合わせてください。	9	
画面は出るが音が出ない	①音襲調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。	1 音量ボタン (A) を押してみてください。 2 もう一度消音ボタンを押してみてください。	6 10	
カラー番組のときに色かでない	色の濃さの調節が-(淡)側いっぱ いになっている。	映像調節で色の濃さを調節し、+にしてみてください。	12	
画像が2重3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある 場合、反射電波によって起こる。	1 ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 2 アンテナの向きがずれていないかお調べください。		
雪が降っているような画面 になりハッキリしない (スノーノイズ)	アンテナの向きが正しくないことが 考えられます。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。		
	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	18	
リモコンでテレビが操作で きない	⇒リモコン送信機の乾電池の+ - が 逆に入っている。≥・リモコン送信機の乾電池の寿命が なくなっている。	・ 乾電池を正しく入れてください。2 乾電池を新しいものに交換してください。	3	
画像に色ムラが出る	明るさの調節が+ (明) 側いっぱい になっている。	映像調節で明るさを調節し、一にしてみてください。	12	
ビデオS映像の画質が悪い	ビデオ2またはビデオ3端子のS映像 端子と映像入力端子が同時に接続されている。	映像入力端子を外してみてください。	11 15 17	
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネッ	トかわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		
テレビの向きを変えると画 面に色ムラが発生したり、 傾きが大きくなる	テレビの向きを変えてご覧になった場合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、南北の向きでは傾きが大きくなる場合があります。(故障ではありません。)電源を「切」にしてから、約1時間後にご覧になる向きで電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。			

「アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。